


## Установка и замена манометра.



Замену манометра ЗПУ на поверенный производить в следующей последовательности:

- распломбировать манометр;
- затянуть гайку 9 рис.3 до упора ;
- фиксируя от поворота затвор 10, демонтировать манометр 23. Установить заранее поверенный манометр на ЗПУ. Отвернуть гайку 9 на 1/2 оборота;
- контролировать показания манометра и герметичность соединения обмыливанием в течение 5 мин;
- опломбировать манометр.

- Использовать ключи рожковые на 25 и 11!!!
- Уплотнительная прокладка фторопластовая очень сильно не затягивать!!!
- После замены манометра обмылить пузырьковым методом ,течь не допускается!!!!

**ВНИМАНИЕ!** В ПРОЦЕССЕ РАБОТ ПРОИСХОДИТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ СБРОС ГАЗА-ВЫТЕСНИТЕЛЯ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ВЫПОЛНИТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ МАНОМЕТРА НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ МОДУЛЯ.